Info vedr. montering af kompositthegn 180x180 cm



Indhold dele montering af beslag:

2 Alu vinkelbeslag
8 Alu beslag malet
20 skruer 30 mm (S1)
6 skruer 12 mm (S2)

Delene, som medfølger køb af monteringsklare komposit enheder på 180x180 cm, er vist ovenfor.

Der er 8 malede alubeslag som skal monteres iht tegning nedenfor. Venligst bemærk at der er 2 typer af disse, 2 stk med 2 udfræsninger og 6 stk med 1 udfræsning. De to stk. med 2 udfræsninger (type 1 a) skal bruges i øverste rektangulære alurør. Skrue S2 bruges i de små huller i 1a og skrue S1 bruges i de store huller på beslagstype 1 a (nederst) og type 1 b

Som det fremgår af tegningen skal de 8 ophængsbeslag monteres på stolperne.

Derudover er der to aluvinkelbeslag med som skal monteres under hegnet, så disse er med til at bære vægten af enheden. Der er ikke skruer med til disse beslag, dimensionering mv er afhængig af materialet.

Ifm montering så vil det være en god ide at understøtte / opklodse hegnet indtil alle ophængsbeslag er monteret.

